

注)透明フィルムを剥がした後、必ず見守りシールに番号をご記入ください

見守りQRコードシールをアイロンで貼り付けする場合

貼り付けの方法と注意点

- (1) 貼り付け部分はほこりやゴミ等をとって綺麗にして下さい。
(油分等が付着している場合も同様に除去して綺麗にして下さい。)
- (2) 上側の透明フィルムをQRコードマークと一緒に剥がします。



- (3) 貼りたい場所に(2)の状態の剥がしたQRコードマークが付いている透明フィルムをなるべく空気が入らない様に貼り付けて下さい。



- (4) 家庭用アイロンの低温～中温で透明フィルムの上から10秒間押しつけて圧着します。



- (5) 貼り付けたQRコードマーク部分が完全に冷めてから透明フィルムを剥がすと貼り付け完了です。



- (6) 万一、貼付けたQRコードマークがしっかりと付かず、浮きなどがある場合は再度、取り外した透明フィルムをQRコードマークの上に置き、(4)と同じ要領で圧着して下さい。

注)透明フィルムを剥がした後、必ず見守りシールに番号をご記入ください

見守りQRコードシールをドライヤーで貼り付けする場合

貼付けの方法と注意点

- (1) 貼り付け部分はほこりやゴミ等をとって綺麗にして下さい。
(油分等が付着している場合も同様に除去して綺麗にして下さい。)
- (2) 上側の透明フィルムをQRコードマークと一緒に剥がします。



- (3) 貼りたい場所に(2)の状態の剥がしたQRコードマークが付いている透明フィルムをなるべく空気が入らない様に貼り付けて下さい。



- (4) 家庭用ドライヤーをシールから5ミリ程度離して透明フィルムの上からQRコードマーク部分全体に温風を吹きかけて下さい。熱が冷めない内に万遍なく布などで押しながら圧着して下さい。



(この時ドライヤーに手を近づけ過ぎて火傷しない様に注意して下さい。)

- (5) 貼付けたQRコードマーク部分が完全に冷めてから透明フィルムを剥がすと貼り付け完了です。



- (6) 万一、貼付けたQRコードマークがしっかりと付かず、浮きなどがある場合は再度、取り外した透明フィルムをQRコードマークの上に置き、(4)と同じ要領で圧着して下さい。